











1



2 Placer la station de chargement



3 Régler la hauteur de coupe 4 L'interrupteur principal



5 Fonctionnement

